

# TAPIS DE DESINFECTION

Permet de stopper efficacement la contamination transportée

**Code :** 9040000672100

Domaine d'applications : Industries agroalimentaires.

Secteur hospitalier, secteur de l'élevage, laboratoires, collectivités...

**Mode d'emploi :** verser de 3 à 5 litres d'une solution désinfectante sur le tapis.

Le liquide est absorbé instantanément.

Le trafic pédestre fait remonter la solution désinfectante qui humidifie et désinfecte les semelles des chaussures. Rincer chaque jour les souillures superficielles au jet d'eau puis ajouter 1 litre environ de solution désinfectante. Une fois par mois, nettoyer intégralement le tapis au jet d'eau puis renouveler la solution désinfectante.

**Caractéristiques :** Dimensions 60 cm X 90 cm X 4 cm.

Housse flexible et étanche en polyester renforcé.

Matelas : couverture en polypropylène micro-perforé.

Mousse intérieure en polyester synthétique imputrescible.



Les caractéristiques sont susceptibles de modifications à tout moment en fonction de l'évolution technique.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

M183-1112